ペン型ビデオカメラ

PRESS BLACK　取扱説明書

1、付属品:

● 本体　● USBケーブル　● 予備ペン先　● クリップ　● マイクロ SD 8GB

2、各部の名称:

3 商品仕様:

- 機能:録画、写真、移動センサー、ウェブカメラ、USBドライブ、ボールペン
- 動画解像度:AVI、1280x720
- 静止画解像度:JPEG　1600x1200
- 録音保存形式:WAV
- メモリ対応:2GB/4GB/8GB　最大32GBまで
- USB:2.0(Hs)
- 充電時間:2-3 時間
- 稼動時間:連続 1-2 時間
- 対応 OS:USB サポート(Win2000/XP/VISTA/7、またはそれ以上の場合、ドライバーのインストールの必要はございません)(windows98 を除く)

4、操作説明:

① カード挿入:

オンする前に、マイクロ SD カード或いは TF カードを挿入してください。

② 電源オン:

「モードスイッチ」を②にし、スタンバイ状態で「電源スイッチ/機能ボタン」を一回短押しすると、黄と青ランプが点灯し、初期化完了になります。青ランプが消え、黄ランプが点灯すると録画スタンバイ状態に入ります。

③ 録画:

録画スタンバイ状態で、「電源スイッチ/機能ボタン」を短押しし、青ランプが点灯すると録画状態に入ります。「電源スイッチ/機能ボタン」を短押しすると青ランプが消え黄ランプが点灯し、録画ファイルが自動的に保存された後、録画スタンバイ状態に戻ります。

ご注意: スタンバイ状態で「電源スイッチ/機能ボタン」を長押しするとクラッシュする原因となります。「モードボタン」を②にし、写真モードの状態で「電源/機能ボタン」を5秒押しすると電源オフとなります。

③ 移動センサー:

録画スタンバイ状態で、「電源スイッチ/機能ボタン」を長押しすると、黄ランプが点滅します。カメラのレンズ前方を物体が移動すると黄ランプが消え、青ランプが点滅し、移動センサーが働き、録画状態に入ります。30秒間前方で物体が動かない状態が続くとファイルが自動的に保存され、再び前方で物体が動くまでスタンバイ状態となります。前方で物体が動くと再び録画を開始します。「電源スイッチ/機能ボタン」を短押しし、黄ランプが点灯すると、ファイルが自動的に保存されて、録画スタンバイに戻ります。

④ 写真:

録画のスタンバイ状態で、「モードスイッチ」を①にし、黄ランプが点滅すると写真撮影スタンバイの状態に入ります。「電源スイッチ/機能ボタン」を短押したとき、青ランプが 1 回点滅します。このとき写真が 1 枚撮影、保存されています。

ご注意:録画状態のとき、写真モードにしたいときは、録画ファイルを先に保存してください。

⑥ 電源オフ:

1. 写真モード状態で、「電源/機能ボタン」を5秒長押しすると電源オフになります。
2. スタンバイ状態で、3 分以内操作しないと、機械は自動的にオフになります。
3. スタンバイ状態で、クリップで「リセットボタン」を押すとオフになります。

⑦ リセット:

フリーズした場合、付属品のクリップで「リセットボタン」を長押しするとリセットされ、オフの状態となります。

ご注意:操作中にリセットした場合、ファイルは保存されません。

※リセットボタンは他の機器を壊さないよう、優しく押して下さい。

⑧ 充電:

電源オフ状態で USB ケーブルで本体とパソコンを接続すると充電の状態に入ります。

黄ランプ点滅＝要充電　黄ランプ点灯＝充電完了

⑨ ファイル再生：

電源オフ状態で、本体をパソコンと接続します。次の手順でダブルクリックしてください。

① マイコンピュータ > ② リムーバブルディスク > ③ ファイルを選択 > ④ 再生

⑩ タイムセッティング：

ビデオ画面の右上の時間を設置したい場合には、以下の方法通り：

- 本体中の「setting time tools v2.0」をダブルクリックします。
- ペンのビデオ時間はコンピュータの時間と同じになります。
- ビデオの時間を修正したい場合、パソコンの時間を修正してください。

⑪ ウェブカメラ：

電源オフ/オンの状態で、USB ケーブルでパソコンと接続し「電源スイッチ/機能ボタン」を押すと、リムーバブルディスクの欄にウェブカメラのアイコンが表示され、ウェブカメラとしてご利用いただけます。任意のドライバーのインストールは必要ありません。

5、注意事項：

1. 省エネのために、スタンバイ状態で何も操作しないと、1 分間後に電源がオフになります。
2. 録画中、電気量不足となった場合、先にファイルを保存し、オフとなります。
3. 録画を続け、データ容量が大きくなった場合、自動的にファイルを分割し、保存します。
4. 明るい環境で、正しく撮影してください。被写体と一定の距離を保ちながら撮影してください。 きれいな画像が撮影できます。
5. ファイル保存に若干時間がかかります。動作ランプが緑から赤に変わる前に他の操作をしないでください。ファイルが正しく保存できなかったり、クラッシュの原因となります。

   例：「電源スイッチ/機能ボタン」を押す、パソコンと接続するなど。
6. メモリに空きが無くなった場合、スタンバイ状態になり、録画撮影ができなくなります。データを移動するか削除して使用可能な容量を増やして下さい。
7. パソコンへの接続は、OS や環境の違いにより PRESS の識別時間が異なります。識別時間中の操作は故障の原因となりますので行わないでください。識別できない場合、お客様の対応OS、ドライバー、USBポート、ケーブルなどご使用の環境がすべて正常かご確認ください。